



Schlösseraufnahmetaschen (M 1:3)

Taschen mit Fraeser Ø 16 mm
für Haupt- und Zusatzschloßkasten
am Türbalken herstellen.

Böhrungen für Druckergarnitur anbringen.
Verwenden Sie dazu die Angaben bzw.
Schablonen des Herstellers der Druckergarnitur.

ACHTUNG:
Abweichende Fraesertiefen bei
Sonderkonstruktionen und/oder
Profilstufen bitte anhand der
Profilzeichnung ermitteln.

Mitte Zusatzkasten

